# 2010

## R-QM Roboter-Programmverwaltung

## Rothenbacher Software

Ralph Rothenbacher Software 20.11.2010

## Hilfedatei R-QM Roboter-Programmverwaltungs-Software

## Inhaltsverzeichnis

### Inhaltsverzeichnis

Inł	na	ltsve	rzeicl	hnis 1
1.		Einle	eitun	g
2.		Insta	allatio	on4
3.		R-QI	M Sta	ortfenster
4.		Logi	n	9
	4.	1 An	meld	len9
	4.	2	Pass	wort ändern
	4.	3	Ben	utzer Bearbeiten als Administrator11
		4.3.1	L	Anlegen Neuer Benutzer 11
		4.3.2	2	Benutzerstatus ändern 12
		4.3.3	3	Festlegung der Passwörter für Benutzer12
		4.3.4	1	Festlegung der Passwörter für BenutzerFehler! Textmarke nicht definiert.
5		Halle	enlay	out
6		Stati	onsf	enster
	6.	2	Men	nüeinträge15
		6.2.1	L	Brushes
		6.2.2	2	Lackierprogramme
		6.2.3	3	Hauptprogramme
		6.2.4	1	Bearbeitungsinformationen
7		Bear	beitu	ungsfenster
	7.	2	Date	eien vom Roboter holen
	7.	3	Date	ei zum Roboter kopieren
		7.3.1	L	Das Übertragungsfenster
	7.	4	PC V	/erzeichnis öffnen
	7.	5	Date	ei bearbeiten
	7.	6	Sich	erheitskopie einspielen
		7.6.1	L	Sicherheitskopie zum Roboter übertragen

8	Report	. 24	4
---	--------	------	---

## 1. Einleitung

Dieses Programm wurde geschrieben, um die vielen auf einem Roboter befindlichen Programme einfacher bearbeiten zu können.

Es ist strukturiert angelegt, damit eine intuitive Bearbeitung der Roboterprogramme und Parameterdateien von der Halle ausgehend, über die Station zum Roboter durchgeführt werden können.

Programme können hierdurch sicherer und schneller editiert und zum Roboter übertragen werden.

Außerdem wird über eine Benutzeranmeldung sichergestellt, dass nur berechtigte Personen Zugriff auf die jeweiligen Anpassungen haben.

Alle Änderungen werden protokolliert, so dass sowohl der Benutzer jederzeit weiß, was er geändert hat, als auch eine sichere Dokumentation vorhanden ist, um diese z.B. Bei Qualitätsaudits zu verwenden.

## 2. Installation



Die Erstinstallation kann nur durch die Fa. Rothenbacher Software erfolgen.

Erst nach der 1. Installation können weitere Arbeitsplätze durch Aufrufen des Setups erfolgen!

Bitte legen Sie die Setup CD ins Laufwerk. Das Setup Programm sollte automatisch starten.

Sollte das Setup Programm nicht automatisch starten, starten Sie das Programm "Setup.exe" bitte über ihren Datei Explorer.

A Installation R-QM	44	Ent such der 1. Install	
Willkommen bei der In R-QM Hallenverwaltur ihre Roboterprogramn	stallation von ıg für ıe		3.000
			Weiter

Das Setup Programm sollte sich wie folgt melden.

• Bitte betätigen Sie den Knopf weiter.

A Installation R-QM	44	Ent nach der 1. Installa	
Thema: Installationsort Wo soll das Programm installiert werden			Rottechacker Software
			6
		Zurück	Weiter

Das Setup Programm sollte sich wie folgt melden.

- Bitte tragen Sie hier den Installationsort ein.
- Verwenden Sie hierbei den "Verzeichnis öffnen" Knopf neben dem Eingabefeld.
- Erstellen Sie das Verzeichnis
- z.B. c:\Programme\RQM
- Betätigen Sie den Knopf "Weiter"



Das Setup Programm sollte sich wie folgt melden.

- Da in der Regel ein Server zur Datenspeicherung Verwendung findet, muss dieser mit der physikalischen Adresse eingetragen werden.
- Die Adresse könnte wie folgt aussehen:
- \\xxx.xxx.xxx\RQM\Daten\IhreDatenbank.db
   wobei "\\xxx.xxx.xxx.xxx" für die IP-Adresse des Servers steht.
- Informieren Sie sich hierfür bei Ihrem Systemadministrator



Thema: Hauptprogra Welches Programm wird zum e der Hauptprogramme verwend Beispiel 1: C\Programme\Prog	<b>mme</b> ditieren et? rammverzeichnis\Programm.exe		Rothenbacker
Parameter zum Aufruf			
		Zurück	Weiter
A Installation R-QM	and the second s		- 0 ×
Thema: Lackierprogr	amme ditieren te?		Rothenbacker Software
der Lackierprogramme verwend Beispiel 1: C:\Programme\Prog	rammverzeichnis\Programm.exe		
der Lackierprogramme verwend Beispiel 1: C:\Programme\Prog	rammverzeichnis\Programm.exe		õ
der Lackierprogramme verwenc Beispiel 1: C:\Programme\Prog Parameter zum Aufruf	rammverzeichnis\Programm.exe Versch. Paran	neter	-

Stellen Sie sicher, dass der PC, auf dem die Software installiert wird auch auf das Netzlaufwerk Zugriff hat.

- Wählen Sie das Programm zur Bearbeitung der Hauptprogramme aus.
- Betätigen Sie den "Weiter" Knopf

- Wählen Sie das Programm zur Bearbeitung der Lackierprogramme aus.
- Stellen die notwendigen Parameter für die grafische Bearbeitung ein.
- Betätigen Sie den Knopf "Weiter"

A Installation R-QM	
Thema: Brushes Welches Programm wird zum editieren der Brushdateien verwendet?	<u>Softmac</u>
Parameter zum Aufruf Versch. Parameter	r 🔻
[	Zurück Weiter
A Installation R-OM	- 0 ×
Thema: Vergleichsprogramm Welches Programm soll zum Vergleichen bei Unterschieden verwendet werden	Saftware
	ĉ
Parameter zum Aufruf	
	Zurück Weiter
Setup	X
Installationsort: C:\Users\Ralph\Documents\SoftwareEntwicklung\Programmord Datenbanker: hauptdatenbank   Audi.db   C:\Users\Ralph\Documents\SoftwareEntwicklung\R- fensterdatenbank   Rasic.aqlite   C:\Users\Ralph\Documents\SoftwareEntwicklung externe Programme: ShopFloorEditor.exe   C:\Program Files (b80)\ABB Factory\Ware\ShopFloorEditor   ShopFloorEditor.exe   C:\Program Files (b80)\ABB Factory\Ware\ShopFloorEditor   ShopFloorEditor.exe   C:\Program Files (b80)\ABB Factory\Ware\ShopFloorEditor   ShopFloorEditor.exe   C:\Program Files (b80)\ABB Factory\Ware\ShopFloorEditor   BCompare.exe   C:\Program Files (b80)\BB Factory\Ware\ShopFloorEditor   BCompare.exe   C:\Program Files (b80)\BB Factory\Ware\ShopFloorEditor   BCompare.exe   C:\Program Files (b80)\BB Factory\Ware\ShopFloorEditor	dner2\R-QM -QMDDatenbanken_TestServer g/R-QMDDatenbanken_TestServer g/R-QMDDatenbanken_TestServer   hauptprogramme -6  ackierprogramme -8= brushes
A Installation R-QM	
Thema: Erstellen der Datenbank Soll dass Programm mit den gerade angezeigten Parametern installiert werden?	Software
	Zurück Weiter
A Installation R-QM	- 0 ×
Das Programm ist jetzt installiert, und kann aufgerufen werden	controlling of the second
	Zurück Fertigstellen

- Wählen Sie das Programm zur Bearbeitung der Parameterdateien aus.
- Stellen die notwendigen Parameter für die Bearbeitung ein.
- Betätigen Sie den Button Weiter
- Wählen Sie hier das Programm zum Programmvergleich aus.
- Sollten Sie keines besitzen, lassen Sie dieses Feld frei.

Es erscheint ein Fenster mit den ausgewählten Informationen.

- Prüfen Sie die Informationen und betätigen den Knopf "OK".
- Weiter: Durch Betätigung von "Weiter" werden die notwendigen Dateien erzeugt.
- Zurück Sollten die Daten nicht richtig sein, können Sie auch über "Zurück" die Daten anpassen. Hierbei bleiben alle vorher getroffenen Einstellungen erhalten.
- Das Programm ist jetzt installiert.
- Beenden Sie das Setup Programm durch Drücken des Knopfes "Fertigstellen"
- Beim ersten Start des Programmes muss dann noch die Freischaltung eingetragen werden.



- Beim 1. Start des Programmes wird ein Freischaltungscode angefragt.
- Folgen Sie den Anweisungen.
- Tragen Sie nach Erhalt des entsprechenden Freischaltungscodes den Freischaltungscode in das Bearbeitungsfeld ein und drücken den Knopf "OK".
- Das Programm ist nun installiert und kann verwendet werden.

## 3. R-QM Startfenster

R-QM Lackierprogramm QM bei Audi	
A17	
A17 Nord	
A18	t

Das Startfenster dient zur einfachen Orientierung bei der Handhabung des Programmes.

Hier können Sie durch einen Mausklick auf den jeweiligen Hallenbereich oder den Report entweder zur Bearbeitung in die Hallenbereiche oder zum Anschauen des Reports in den Reportbereich gelangen.

- Hallenbereiche
  - o Durch das Auswählen der entsprechenden Halle gelangen Sie zum Login.
  - Um in dem jeweiligen Hallenbereich Anpassungen an den Programmen durchführen zu können, ist es notwendig, sich vorher anzumelden, dieses geschieht automatisch durch Drücken eines entsprechenden Hallenbereichs. Hier muss dann der Benutzername und das dazugehörige Passwort eingetragen werden.
- Report
  - Dient zur Berichterstellung aller durchgeführten Arbeiten
- Beenden des Programmes
  - Das Programm kann durch Drücken des Schließknopfes (weißes X im roten Feld) am oberen rechten Rand des Fensters beendet werden.

## 4. Login

#### 4.1 Anmelden

Vor dem Bearbeiten von Parameterdateien, Bewegungs- und Hauptprogrammen muss der Benutzer sich im System anmelden.

Login	
Benutzer	Passwort
Anmelden Ai	obruch 3enutzer bearbeiter

- Benutzername
  - Hier tragen Sie den Benutzernamen ein, den Sie vom Administrator bekommen haben.
- Passwort
  - Bitte tragen Sie hier Ihr Passwort ein.
- Anmelden
  - Nachdem Sie den Benutzernamen und das Passwort eingetragen haben, werden Sie an den jeweiligen Hallenbereich weitergeleitet.
  - Der Benutzername und das Passwort bleiben f
    ür den Zeitraum der Laufzeit des Programmes gespeichert, so dass Sie beim erneuten Aufruf eines Hallenbereiches den Login nur mit Anmelden best
    ätigen m
    üssen.
- Abbruch
  - Durch Klicken auf den Knopf "Abbruch" verlassen Sie den Login oder melden sich ab.
  - Eine Abmeldung wird auch durch das Verlassen des Programmes erzielt.
- Benutzer bearbeiten
  - Als Benutzer z.B. Anlagenprogrammierer können Sie unter "Benutzer bearbeiten" Ihr Passwort ändern.
  - Als Administrator können Sie ihr Passwort ändern, oder neue Benutzer anlegen.

#### 4.2 Passwort ändern

Login	
Benutzer R. Mustermann	Passwort Passwort
Anmelden	bbruch Benutzer bearbeiter PW ändern

- Benutzer
  - Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Benutzername eingetragen ist. Andernfalls können Sie Ihr Passwort nicht ändern
- Passwort
  - Hier können Sie durch Eintragen eines neuen Passwortes in beide Passwortfelder Ihr Passwort ändern.
    - Bitte tragen Sie hierfür Ihr neues Passwort in beide Felder ein und betätigen danach den Knopf "PW ändern".
- Anmelden
  - Durch Betätigen dieses Knopfes melden Sie sich am System an.
- Abbruch
  - Durch Drücken des Knopfes "Abbruch" verlassen Sie dieses Fenster
- PW ändern
  - Nachdem Sie Ihr neues Passwort in beide Eingabefelder "Passwort" eingetragen haben, können Sie das neue Passwort durch Drücken dieses Knopfes übernehmen.

#### 4.3 Benutzer Bearbeiten als Administrator

Login			-		×
Benutzer	Administrator 2	Pass	wort	*****	
Benutzer	A. Burtscher	Pass	wort		
🔽 Admin	istrator				
An	imelden A	bbruch	Beni	utzer bearbeiter	
Neue	er Benutzer			PW ändern	
Benutzer	rstatus ändern				
Benut	zer löschen				

Als Administrator stehen Ihnen zusätzlich zur normalen Bearbeitung wie Ihre Passwortänderung folgende Funktionen zur Verfügung:

- Anlegen neuer Benutzer.
- Benutzerstatus ändern.
- Festlegung der Passwörter für Benutzer.
- Benutzer löschen.

#### 4.3.1 Anlegen Neuer Benutzer

Zum Anlegen neuer Benutzer gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Tragen Sie den neuen Benutzernamen in das Feld Benutzer ein.
- 2. Tragen Sie in beide Passwortfelder das identische Passwort für den neuen Benutzer ein.
- Wenn der Benutzer Administratorrechte bekommen soll, dann setzen Sie einen Haken im Auswahlfeld "Administrator".
   Achtung, bitte achten Sie darauf, dass nicht zu viele Administratoren im System vorhanden

sind, da alle Administratoren auch alle Einträge wie Programmnamen anpassen können.

4. Betätigen Sie den Knopf "Neuer Benutzer".

Der neue Benutzer ist angelegt, Sie können nun die Bearbeitung verlassen.

#### 4.3.2 Benutzerstatus ändern

🔲 Login			-		x
Benutzer Benutzer Ø Admin	Administrator 2 A. Burtscher istrator	Pas ▼ Pas	swort swort	****	
An	melden	Abbruch	Benu	utzer bearbeiter PW ändern	
Benutzer	status ändern zer löschen				

- 1. Wählen Sie bei dem Drop Down Feld "Benutzer" den Benutzer aus, bei dem Sie den Benutzerstatus ändern wollen.
- 2. Setzen, oder entfernen Sie den Haken bei "Administrator"
- 3. Betätigen Sie den Knopf "Benutzerstatus ändern".

#### 4.3.3 Festlegung der Passwörter für Benutzer

- 1. Wählen Sie bei dem Drop Down Feld "Benutzer" den Benutzer aus, bei dem Sie den Benutzerstatus ändern wollen.
- 2. Tragen Sie in beiden Passwortfeldern das neue Passwort ein.
- 3. Betätigen Sie den Knopf "PW ändern".

#### 4.3.4 Benutzer löschen

- 1. Wählen Sie bei dem Drop Down Feld "Benutzer" den Benutzer aus, bei dem Sie den Benutzerstatus ändern wollen.
- 2. Betätigen Sie den Knopf "Benutzer löschen".

## 5 Hallenlayout

Halle A17
<u>Layout Lackiererei Neckarsulm ( A17 )</u>
Audi Vorsprung durch Technik

Hier wird das der Halle zugeordnete Hallenlayout dargestellt.

- Im Fensterrahmen wird der entsprechende Hallenname als Text angezeigt.
- Durch Klicken auf die jeweilige Station gelangen Sie zur weiteren Bearbeitung in die ausgewählte Station.

## 6 Stationsfenster



- Im Stationsfenster werden alle Roboter dargestellt
- Eine Ortsbeschreibung befindet sich im oberen Teil des Fensters
- Alle anklickbaren Roboter werden farblich dargestellt.
- Alle nicht darstellbaren Roboter werden grau (deaktiviert) dargestellt, hier ist keine Bearbeitung möglich.
- Durch Klicken auf den Roboter entsteht ein Menü im oberen Teil des Fensters.

## 6.2 Menüeinträge



- Um den angeklickten Roboter erscheint ein farblicher Rahmen
- Ein Menü mit den möglichen Optionen erscheint.
- In diesem Fall "Brushes, Lackierprogramme und Hauptprogramme"

#### 6.2.1 Brushes



- Durch Klicken auf den Menüpunkt öffnet sich das entsprechende Menü.
- Nach dem Betätigen des jeweiligen Menüpunktes gelangen Sie weiter zur Bearbeitungsinformation.
- Dieses kann sich bei unterschiedlichen Robotertypen oder Konfigurationen unterscheiden.

#### 6.2.2 Lackierprogramme

📒 Halle /	17 Takt 44 Innenlackierung Basislack Rennerlinie 1. Station
Brushes	Lackierprogramme Hauptprogramme
	A7 Coupe 🔸
	B8 Cabrio 🔸 B8 Cabrio Motorraum
	B8 Limo B11 R1
	C6 Avant > 311 R2 313 R2
1	

- Durch klicken auf den Menüpunkt öffnet sich das entsprechende Menü.
- Nach dem Betätigen des jeweiligen Menüpunktes gelangen sie weiter zur Bearbeitungsinformation.
- Zu jedem Typ werden die benötigten Programme angezeigt.
- Je nach Typ kann dies auch mehr als ein Programm sein.

#### Halle A17 Takt 44 Innenlackierung Basislack Rennerlinie Brushes Lackierprogramme A7 Coupe B8 Cabrio B8 Limo C6 Avant C6 Limo C7 Avant C7 Limo

6.2.3 Hauptprogramme

- Durch klicken auf den Menüpunkt öffnet sich das entsprechende Menü.
- Nach dem Betätigen des jeweiligen Menüpunktes gelangen sie weiter zur Bearbeitungsinformation.

#### 6.2.4 Bearbeitungsinformationen

Bearbeiter:	Administrator 2	
Station:	Takt 44	
Roboter:	316R1	
IP Adresse::	127.0.0.1	
FTP Benutzername:	44316	
FTP Passwort:	ABB	
Menüpunkt:	lackierprogramme	
Programmdatei:	b8mtr.prg	
Roboterverzeichnis:	!program	

Hier werden alle Informationen noch einmal angezeigt, so dass Sie prüfen können, ob Sie das richtige Programm ausgewählt haben oder auch am richtigen Roboter in der richtigen Station sind.

Bitte prüfen Sie die Daten, bevor Sie weitermachen und betätigen dann den jeweiligen Knopf.

- OK
- Durch Betätigen von OK gelangen Sie ins Bearbeitungsfenster
- Abbruch
- Bei Abbruch werden Sie ins Stationsfenster zurückgeleitet.

## 7 Bearbeitungsfenster

Takt 44 316R1 lackierprogra	mme a7co_motorr	prg		_ 0	x
🀐 Bearbeiten Hilfe					
Datei vom Roboter holen	Benutzer:	Administrate	or 2		
Datei zum Roboter kopieren					
PC Verzeichnis öffnen					
Datei bearbeiten					
Sicherheitskopie einpielen					
	Auftraggeber:				
	Bearbeitungsgr	und:			
Zurück				*	

#### Von hier aus werden

- Dateien vom Roboter geholt
- Dateien zum Roboter kopiert
- Verzeichnisse angezeigt und geöffnet
- Ausgewählte Dateien bearbeitet
- Sicherheitskopien zum Roboter kopiert

#### 7.2 Dateien vom Roboter holen



Die im Stationsfenster ausgewählte Datei (Programm oder Parameterdatei) kann durch Betätigen des Knopfes "Datei vom Roboter holen" oder durch Auswahl des Menüpunktes "Bearbeiten → Datei vom Roboter holen" vom Roboter auf den Rechner / Server zur Bearbeitung kopiert werden.

- Nachdem die Datei vom Roboter kopiert wurde, erscheint die Datei im rechten oberen Verzeichnisfeld.
- Danach kann die Datei weiter bearbeitet werden.

#### 7.3 Datei zum Roboter kopieren



Dateien können über den Knopf "Datei zum Roboter kopieren" oder über den Menüeintrag "Bearbeiten  $\rightarrow$  Datei zum Roboter kopieren" übertragen werden.

- Es ist unbedingt notwendig einen Bearbeitungsgrund einzutragen!
- Bitte tragen Sie hier einen schlüssigen Punkt ein, damit die Änderungen auch nachvollziehbar sind.



Bitte beachten Sie, dass bei einer Bearbeitung über die Option "PC Verzeichnis öffnen" die gleichen Dateien (Programme oder Parameterdateien) wie in der Station ausgewählt bearbeitet werden.

Ansonsten ist ein Kopieren zum Roboter nicht möglich, da hiervon zu große Gefahren ausgehen können.

#### 7.3.1 Das Übertragungsfenster

	Id		kopie	Roboter	Rob_Verz	Datei I	PC_Verzeichnis	ip	Benutzer	pw	PC_Ba 🔺
		1		331R1	!program	b8_ca_sh.prg	C:\Users\Ralph01\Documents\TestServer_Aud	127.0.0.1	54331	ABB	C:\Use
		2	•	333R1	!program	b8_ca_sh.pr	C:\Users\Ralph01\Documents\TestServer_Aud	127.0.0.1	54333	ABB	C:\Use
		3	V	341R1	!program	b8_ca_sh.prg	C:\Users\Ralph01\Documents\TestServer_Aud	127.0.0.1	55341	ABB	C:\Use
•		4	V	343R1	!program	b8_ca_sh.prg	C:\Users\Ralph01\Documents\TestServer_Aud	127.0.0.1	55343	ABB	C:\Use
•	Tel		spiegel	Pahata	Pob Ver	Datai	III	lin	Penutres	- Invi	PC A
	ld		spiegel	Robote	r Rob_Verz	Datei	PC_Verzeichnis	1p	Benutzer	pw	PC ^
_		1		332KL	program	b8_ca_sn.p	C:\Users\Raipn01\Documents\TestServer_A	ud 127.0.0.1	54332	ABB	Ci
_		2	• 	24201	program	be cauch r	C:\Users\Ralph01\Documents\TestServer_A	ud 127.0.0.1	55242	ADD	C:\
		4		344R1	Iprogram	b8 ca sh.r	C:\Users\Ralph01\Documents\TestServer_A	ud 127.0.0.1	55344	ABB	C:\
					1.0.0						=
											-
•											Þ
				Upload zur	n Roboter		K Abbruch				

In diesem Fenster können Sie auswählen, welche Roboter die Dateien erhalten sollen.

Die Voreinstellung ist so, dass alle Roboter, die im Standardfall die Programme bekommen sollen in den Auswahlboxen angewählt sind.

Durch Anklicken der Auswahlboxen können Sie das Kopieren zu dem jeweiligen Roboter an oder abwählen.

- Upload zum Roboter
- Durch Betätigen dieses Knopfes werden die Dateien zum Roboter übertragen.
- Die Kommentare werden in der Reportdatei abgelegt.
- Außerdem erfolgt eine Prüfung der Dateien auf dem Roboter zu den aktuell gespeicherten Dateien. Sollten diese unterschiedlich sein, da Programme evtl. von extern geändert wurden, wird eine Meldung ausgegeben und ein Vergleich der beiden Dateien angeboten.
- Abbruch
- Wenn Sie den Knopf Abbruch betätigen, verlassen Sie dieses Fenster ohne Dateien zum Roboter übertragen zu haben.



Auch wenn die Dateien, die auf dem Roboter sind zu den gesicherten Dateien unterschiedlich sind, werden die Dateien zum Roboter kopiert!

Der Dateivergleich dient lediglich dazu, Sie zu informieren, so dass Sie die Wahl haben, die Änderung wieder rückgängig zu machen oder eine Prüfung der nicht im System gespeicherten Änderung einzuleiten.

#### 7.4 PC Verzeichnis öffnen



Sie haben auch die Möglichkeit, Programme, die Sie länger entwickeln, ohne dass diese zum Roboter kopiert werden, weiter zu bearbeiten.

Um die Verzeichnisse anzeigen zu lassen, betätigen Sie den Knopf "PC Verzeichnis öffnen" oder gehen über den Menüeintrag "Bearbeiten  $\rightarrow$  PC Verzeichnis öffnen".

Bei der Darstellung der Verzeichnisse steht das neueste Verzeichnis immer oben.

Bewegen Sie sich auf das entsprechende Verzeichnis und dann auf die entsprechende Datei um diese zu bearbeiten.



Bitte beachten Sie, dass bei einer Bearbeitung über die Option "PC Verzeichnis öffnen" die gleichen Dateien (Programme oder Parameterdateien) wie in der Station ausgewählt bearbeitet werden.

Ansonsten ist ein Kopieren zum Roboter nicht möglich, da hiervon zu große Gefahren ausgehen können.

Außerdem werden die Dateien nicht mit den entsprechenden Modi geöffnet (Bewegungsprogramme im Grafikmodus oder Parameterdateien im Parametermodus).

## 7.5 Datei bearbeiten

Benutzer: Admir		Takt 41 - 42 323R1 lackierprogramme b8th
C:\Users\Ralph01\Docu	Datei bearbeiten	Image: Signature of Signat

Eine Bearbeitung der vom Roboter geholten Datei kann auf folgende Weise geschehen:

- Doppelklick auf den Dateinamen
- Betätigen des Knopfes "Datei bearbeiten"
- Menüpunkt "Bearbeiten → Datei Bearbeiten"

Danach wird das vorgegebene Programm mit den entsprechenden Parametern gestartet. Je nach externem Programm kann dieses im Grafikmodus, im Parametermodus oder im einfachen Editiermodus sein.



Bitte beachten Sie, dass bei der Bearbeitung von Bewegungsprogrammen die Spiegelfunktion aktiviert ist.

Wenn Sie Bewegungsprogramme spiegeln, dann muss das Bewegungsprogramm in das Unterverzeichnis "gespiegelt" gespeichert werden.

#### 7.6 Sicherheitskopie einspielen



I T	Takt 54 - 55 331R1 lackierprogramme b8					
Bearbeiten Hilfe						
←	Datei vom Roboter holen					
⇒	Datei zum Roboter kopieren					
Ê	PC Verzeichnis öffnen					
26	Datei bearbeiten					
E	Sicherheitskopie zum Roboter					
	~					

Von jeder zum Roboter übertragenen Datei wird eine Sicherheitskopie angelegt.

Durch Betätigung des Knopfes "Sicherheitskopie einspielen" oder über den Menüeintrag "Bearbeiten → Sicherheitskopie zum Roboter" gelangen Sie in das Fenster, in dem Sie die Sicherheitskopien zum Roboter übertragen können.

#### 7.6.1 Sicherheitskopie zum Roboter übertragen

	Id	Benutzer	DatumVerz	Änderung		Tropfen am hinteren Radlauf.		
·	300	Administrator 2	2010_11_20	V_0	04	C:\Users\Ralnb01\Documents\TestServer_Audi		
	299	Administrator 2	2010_11_20	V_0	03	\Roboter\T54\331R1\2010_11_20\V_003\!		
	298	Administrator 2	2010_11_20	V_0	02	program\		
l	297	Administrator 2	2010_11_20	V_0	01			
l	296	Ralph	2010_11_19	V_0	02			
					*			
					P.			
	Id_	Bearbeitung	Roboter	Rob_Verz	Sicherhe	itskopie 🔺		
•	300		331R1	./!program/l	C:\Users	\Ralph01\Documents\TestServer_Audi\Roboter\T5		
	300	×	333R1	./!program/l	C:\Users	\Ralph01\Documents\TestServer_Audi\Roboter\T5		
	300		341R1	./!program/l	C:\Users	\Ralph01\Documents\TestServer_Audi\Roboter\T5		
	300	V	343R1	./!program/l	C:\Users	\Ralph01\Documents\TestServer_Audi\Roboter\T5		
						-		
*						F.		

In der linken oberen Tabelle bekommen Sie angezeigt, mit welcher id, welcher Benutzer, aus welchem Arbeitsverzeichnis Änderungen unter welcher Änderungsnummer durchgeführt hat.

Hier ist es möglich, den Zeiger auf die entsprechende Änderung zu führen, die Sie wieder einspielen wollen.

In dem Textfeld oben rechts wird Ihnen angezeigt, aus welchem Grund die Änderung durchgeführt wurde und wo diese automatisiert gespeichert wurde.

In der untern Tabelle sehen Sie, welche Roboter die Änderungen bekommen haben.



Sie können die Sicherheitskopie erst dann einspielen, wenn Sie zuvor den Auswählknopf "Bearbeitung" in der unteren Tabelle für jeden Roboter einzeln angewählt haben.

### 8 Report

Report	
Bereich Alle anwählen	
Station	
Alle anwählen	
Report anschauen	
Enddatum:	
Export einfacher Report           X         Button1           Zurück         Button1	

Durch Anwahl des Knopfes "Report" gelangen Sie in das Berichtsfenster.

- Bereich
- Hier können Sie Durch drücken des Knopfes "Alle auswählen" alle Hallen auswählen.
- Sie habe jedoch auch die Möglichkeit, sich durch Anwählen der einzelnen Auswahlboxen nur verschieden Hallen auszuwählen.
- Station
- Bei der Station können Sie durch Drücken des Knopfes "Alle auswählen" die jeweils in den vorgewählten Hallen vorhandenen Stationen auswählen, oder diese einzeln mit den Auswahlboxen zu aktivieren.
- Startdatum:
- Hier können Sie optional das Startdatum Ihres Reports über den Knopf rechts vom Eingabefeld wählen.
- Enddatum
- S. Startdatum
- Report anschauen
- Durch Betätigen dieses Knopfes wird Ihnen der Bericht aller Änderungen, die vorher eingestellt wurden angezeigt.
- Im Bericht haben Sie die Möglichkeit diesen zu drucken.
- Export einfacher Report
- Durch Drücken dieses Knopfes wird eine CSV Datei erstellt, die Sie nach dem Erstellen
   z.B. mit Excel öffnen können um separate Analysen durchzuführen.